



AUTEXIER

Notice de fonctionnement, références 46, 49, 50, 51, 52 et 53 :

Fonctionnement :

Pour ouvrir ou fermer le robinet, il faut actionner le *tournant* 16, un symbole indiquant les orifices mis en communication est gravé sur le dessus du *tournant* 16. Le *tournant* 16 est maintenu plaqué contre le *corps* 1 grâce à l'empilage *garniture d'étanchéité* 12 – *contre-bride* 18. La *contre-bride* 18 est serrée sur le *corps* 1 grâce aux *vis* 38.

