

Notice de fonctionnement pour
contrôleurs de circulation réf. 17, AU17 et AU17D :

Lors de son déplacement dans le contrôleur de circulation, le fluide pousse vers le haut le *battant* **4** qui vient se mettre devant la *glace* **53**, indiquant la circulation du fluide dans la tuyauterie.

Schéma type

