



AUTEXIER

FABRICANT DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
PÉTROLE & MARINE EN BRONZE & CUPRO-ALUMINIUM

93, rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03.23.52.02.86 - Fax : 03.23.39.52.28
www.autexier.fr

Notice de fonctionnement pour filtres droits



106, AU106, 108 et AU108

Fonctionnement

Lorsque le fluide s'écoule dans le sens de la flèche gravée sur le *corps 1* et atteint d'abord la face interne du *tamis 72*. Le fluide est ainsi débarrassé des impuretés, traverse le *tamis 72* et les particules sont recueillis dans le *panier 45b*. Ces dernières sont éliminées facilement en dévissant la *vis 38*. Quand cette opération de purge est terminée, visser et serrer la *vis 38* sur le *chapeau 2*.

Réf. 106 / AU106



