

Notice de fonctionnement
Réf. 244, 251, 252, 253, 254 et 255 :

Fonctionnement :

Pour ouvrir, il faut actionner la (les) *poignée(s) 19* fixée(s) au(x) *tournant(s) 16* : en amenant par rotation les orifices de ce(s) *tournant(s) 16* en faces des orifices du *corps 1*, on établit le circuit entre certains orifices. De la même manière, en faisant effectuer un quart de tour à la (aux) *poignée(s) 19*, on vient masquer certains des orifices du *corps 1*, ce qui a pour conséquence d'interrompre le circuit. Le (les) *tournant(s) 16* est (sont) maintenu(s) plaqué(s) contre le *corps 1* grâce au(x) *ressort(s) 37* qui est lui-même (sont eux-mêmes) contraint par le(s) *bouchon(s) 23*.

