



**AUTEXIER**

**FABRICANT DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE  
PÉTROLE & MARINE EN BRONZE & CUPRO-ALUMINIUM**

93, rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY  
Tél : 03.23.52.02.86 - Fax : 03.23.39.52.28  
[www.autexier.fr](http://www.autexier.fr)

## Notice de fonctionnement pour robinets à boisseau sphérique




**A68 et AU68**

### Fonctionnement

Il fonctionne manuellement à l'aide de la *poignée 19*. Si la *poignée 19* est dans l'axe de la tuyauterie, le robinet est ouvert. Et si la *poignée 19* est à 90° par rapport à l'axe de la tuyauterie, le robinet est fermé.

Réf. A68 / AU68



Réf. Documentaire 0904DA172 version 01 du 06/02/2025

